

מדריך לכלי העזר Computer Setup מדריך לכלי העזר (F10) (הגדרות המחשב) מחשבים שולחניים עסקיים

מק"ט מסמך: 361206-BB2

ספטמבר 2004

מדריך זה מספק הוראות לשימוש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). כלי זה משמש לצורך הגדרה ושינוי תצורת ברירת המחדל של המחשב בשעת התקנת חומרה חדשה ולצורכי תחזוקה.

.Hewlett-Packard Development, L.P. כל הזכויות שמורות לחברת 2004 \odot המידע הכלול בזאת נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

מיקרוסופט וחלונות הם סימנים מסחריים של חברת מיקרוסופט בארה״ב ובמדינות אחרות.

כתבי האחריות היחידים החלים על מוצרים ושירותים של HP מפורטים במפורש בהצהרות האחריות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא בכל אחריות שהיא לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

מסמך זה מכיל נתוני בעלות המעוגנים בזכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל או לתרגם לשפה אחרת חלקים כלשהם ממסמך זה ללא אישור מראש ובכתב מחברת Hewlett-Packard.



אזהרה: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור ואף למוות.



זהירות: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד, וכן לאובדן נתונים או מידע.

מדריך לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)

מחשבים שולחניים עסקיים

מהדורה שנייה: ספטמבר 2004

מהדורה ראשונה: מאי 2004 מק"ט מסמך: 361206-BB2

תוכן עניינים

(F10) (הגדרות המחשב) Computer Setup כלי העזר

1	לי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10)
3	שימוש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10)
4	File (קובץ)
4	(מידע מערכת)System Information
4	אודות)About
4	Set Time and Date (הגדרת תאריך ושעה)
4	Replicated Setup (הגדרות משוכפלות)
4	Default Setup (הגדרות ברירת מחדל)
5	א (קביעת ברירות מחדל ויציאה) Apply Defaults and Exit
5	Ignore Changes and Exit (התעלם משינויים ויציאה)
5	Save Changes and Exit (שמירת שינויים ויציאה)
5	(אחסון) Storage
5	Device Configuration (תצורת התקנים)
7	אפשרויות אחסון) Storage Options
10	DPS Self-Test (בדיקה עצמית של DPS)
11	Boot Order (סדר האתחול)
12	אבטחה)Security
12	Setup Password (סיסמת הגדרות)
12	Power-On Password (סיסמת הפעלה)
12	Password Options (אפשרויות של סיסמאות)
12	Pre-Boot Authorization (הרשאה לפני אתחול)
12	(כיסוי חכם) Smart Cover
13	Embedded Security (אבטחה משובצת)
	(אבטחת התקנים) Device Security
13	(אתחול שירות רשת) Network Service Boot
14	System IDs (זיהויי המערכת)
	DriveLock אבטחת DriveLock Security
	(מניעת הפעלת נתונים) Data Execution Prevention
15	Master Boot Record Security (אבטחת רשומת אתחול ראשית)

16	Save Master Boot Record (שמור רשומת אתחול ראשית)
16	(שחזור רשומת אתחול ראשית) Restore Master Boot Record
17	Power (צריכת חשמל)
17	OS Power Management (ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה)
17	Hardware Power Management (ניהול צריכת החשמל של החומרה)
17	Thermal (תרמי)
18	Advanced* (מתקדם)
18	Power-On Options (אפשרויות הפעלה)
20	BIOS Power-On (הפעלת BIOS)
20	Onboard Devices (התקנים בלוח המערכת)
21	PCI Devices (התקני PCI)
21	Bus Options (אפשרויות אפיק)
22	Device Options (אפשרויות התקנים)
24	PCI VGA Configuration (תצורת PCI VGA)
25	שחזור הגדרות התצורה
25	שיטה ראשונה: התכונות Flash ROM CMOS Archive ו- Restore שימוש בדריסה באמצעות מתג ההפעלה
	שיטה שניה: שמירה במדיה נשלפת ושחזור ממדיה נשלפת

כלי העזר Computer Setup כלי (F10) (הגדרות המחשב)

כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)

: השתמש בכלי העזר (F10) לביצוע הפעולות הבאות Computer Setup

- שינוי הגדרות ברירת המחדל של היצרן.
 - הגדרת תאריד ושעה במערכת.
- הגדרה, תצוגה או בדיקה של תצורת המערכת, לרבות הגדרות מעבד, גרפיקה, זיכרון, שמע, אחסון, תקשורת והתקני קלט.
- שינוי סדר האתחול של התקני האתחול, כגון דיסקים קשיחים, כונני USB Flash Media תקליטונים, כוננים אופטיים או התקני
- הפעלת אתחול מהיר (Quick Boot), המהיר יותר מאתחול מלא (Pull Boot), אך אינו מפעיל את כל בדיקות האבחון המתבצעות בשעת אתחול מלא. תוכל להגדיר למחשב לבצע את הפעולות הבאות:
 - ביצוע אתחול מהיר תמיד (ברירת מחדל).
 - או (כל יום עד כל 30 יום), או ביצוע אתחול מלא מדי פעם
 - ביצוע אתחול מלא תמיד. 🗖
- בחירה אם להפעיל או להשבית את הודעות הבדיקה העצמית בשלב האתחול (POST messages) לשינוי מצב התצוגה של הודעות אלה. ביטול הודעות הבדיקה העצמית גורם לביטול התצוגה של רוב הודעות אלה, כגון: ספירת נפח זיכרון, שם מוצר והודעות טקסט אחרות על מצבים שאינם מצבי שגיאה. אם מתרחשת שגיאה במהלך הבדיקה העצמית, השגיאה מוצגת מבלי להתחשב באופן התצוגה הנוכחי. כדי לעבור ידנית למצב של תצוגת הודעות הבדיקה העצמית תוך כדי ביצוע הבדיקה העצמית, הקש על מקש כלשהו (להוציא המקשים F12 עד F12).
- יצירת תווית בעלות, שתוצג עם כל הדלקה או הפעלה מחדש של המחשב.

- הזנת תווית נכס או מספר זיהוי הנכס שהקצתה החברה למחשב זה.
- הפעלת בקשה להזנת סיסמת הפעלה עם ההפעלה מחדש של המחשב (אתחולים חמים), וכן עם הדלקתו.
 - הגדרת סיסמת הגדרה, המגבילה את הגישה לכלי העזר סיסמת הגדרה, ובכעיף זה. Computer Setup (F10)
- אבטחה של תפקודי I/O משולבים, כולל יציאות טוריות, יציאות USB יציאות מקבילות, כרטיסי שמע או כרטיסים משובצים, כדי שלא ניתן יהיה להשתמש בהם אלא רק לאחר שהם לא יהיו מאובטחים.
 - Master Boot Record (MBR) הפעלה או ביטול של אבטחת
 - הפעלה או ביטול של יכולת האתחול ממדיה שליפה.
 - הפעלה או ביטול של יכולת הכתיבה לתקליטון ישן (כשקיימת לכך תמיכה בחומרה).
- פתרון שגיאות בתצורת המערכת, שהתגלו אך לא תוקנו אוטומטית בזמן הבדיקה העצמית של המחשב.
 - שכפול הגדרות המערכת, תוך שמירת נתוני התצורה של המערכת בתקליטון ואחסונם במחשב אחד או יותר.
 - ביצוע בדיקות עצמיות בדיסק קשיח ATA שצוין (כאשר הדיסק תומך בכד).
 - הפעלה או ביטול אבטחת DriveLock (כאשר אפשרות זו נתמכת על-ידי (MultiBay).

שימוש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)

ניתן לגשת ל-Computer Setup רק בעת הדלקת המחשב או עם הפעלה מחדש של המערכת. כדי לפתוח את תפריט כלי העזר Computer Setup, בצע את הפעולות הבאות:

- 1. הדלק את המחשב או הפעל אותו מחדש. במערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט, לחץ **התחל > כיבוי המחשב > הפעלה מחדש**.
- 2. ברגע שהמחשב נדלק, לחץ לחיצה ממושכת על מקש **F10** עד שתיכנס לכלי העזר Computer Setup. במקרה הצורך, הקש על **Enter** כדי לעקוף את מסך הפתיחה.



אם לא הקשת על F10 בזמן המתאים, יהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב וללחוץ לחיצה ממושכת פעם נוספת על מקש F10 כדי לגשת לכלי העזר.

אם אתה משתמש במקלדת PS/2, ייתכן שתוצג לך הודעה על שגיאת מקלדת, התעלם מהודעה זו.

- 3. בחר בשפה הרצויה מתוך הרשימה והקש על Enter.
- 4. תופיע בחירה בין חמש כותרות בתפריט Computer Setup (הגדרות המחשב). Security (אחסון), Storage (אבטחה), File: (הפעלה) (הפעלה) (מתקדם).
- 5. השתמש במקשי החצים (שמאל וימין) לבחירת האפשרות המתאימה. השתמש במקשי החצים (למעלה ולמטה) לבחירת האפשרות הרצויה, ולאחר מכן הקש על Enter. כדי לחזור לתפריט Esc (כלי העזר הגדרות המחשב), הקש על מקש
 - 6. להחלת השינויים ושמירתם, בחר File (קובץ) 6 אמירת שינויים ושמירת שינויים ויציאה).
 - אם ביצעת שינויים שאין ברצונך להפעילם, בחר באפשרות שם ביצעת שינויים ויציאה). Ignore Changes and Exit
 - Set Defaults and Exit כדי לחזור להגדרות היצרן, בחר באפשרות להגדרות מחדל ויציאה). אפשרות זו תשחזר את הגדרות ברירת המחדל המקוריות של היצרן.



זהירות: אין לכבות את המחשב בזמן שזיכרון ROM שומר את השינויים שבוצעו ב- F10 Computer Setup (הגדרות המחשב) מאחר שפעולה זו עשויה לפגום ב-CMOS. ניתן לכבות את המחשב בבטחה רק לאחר יציאה ממסך F10 Setup.

Computer Setu (הגדרות המחשב)		
תיאור	אפשרות	כותרת
פירוט:	מידע) System Information	(קובץ) File
● שם המוצר	מערכת)	
סוג/מהירות/דירוג המעבד ●		
גודל זיכרון המטמון (L1/L2) ●		
 גודל/מהירות של זיכרון מותקן, מספר ערוצים (יחיד או כפול) (אם רלוונטי) 		
 כתובת MAC משולבת לכרטיס ממשק רשת משובץ מופעל (אם רלוונטי). 		
ROM ● המערכת (כולל שם משפחה וגרסה)		
● מספר סידורי של המארז		
• מספר נכס		
הצגת הצהרת זכויות יוצרים.	(אודות) About	
הגדרת תאריך ושעה במערכת.	Set Time and Date (הגדרת תאריך ושעה)	
(שמור במדיה נשלפת) Save to Removable Media	Replicated Setup (הגדרות	
שמירת תצורת המערכת, כולל ה-CMOS, בתקליטון	משוכפלות)	
או USB flash media מפורמט, בהתקן 1.44 MB		
בהתקן דמוי תקליטון (התקן אחסון המוגדר לדמות כונן תקליטונים).		
פון פונ בן. Restore from Removable Media (שחזר ממדיה נשלפת)		
שחזור תצורת המערכת מתקליטון, מהתקן USB flash שחזור תצורת המערכת מתקליטון. media		
שמור הגדרות (שמור הגדרות (שמור הגדרות (שמור הברירת מחדל)	Default Setup (הגדרות ברירת מחדל)	
שמירת הגדרות התצורה הנוכחיות של המערכת כברירת מחדל.	•	
שחזר את (שחזר את Restore Factory Settings as Default הגדרות היצרן כברירת מחדל		
שחזור הגדרות תצורת המערכת של היצרן וקביעתן כברירת המחדל.		



המ) Computer Setup	(המשך)		
כותרת אפ <i>י</i>	אפשרות	תיאור	
קב)	Apply Defaults and Exit (קביעת ברירות מחדל ויציאה)	אפשרות זו חלה על כעת, ומחיקת סיסמ	על הגדרות ברירת המחדל שנבחרו מאות שהוגדרו.
	lgnore Changes and Exit (התעלם משינויים ויציאה)	יציאה מהגדרות הנ השינויים.	המחשב ללא החלה או שמירה של
	Save Changes and Exit (שמירת שינויים ויציאה)		תצורת המערכת או בהגדרות ברירת -Computer Setup.
	Device Configuration (תצורת התקנים)	הנשלטים על-ידי ה- עם בחירה בהתקן,	כל התקני האחסון המותקנים ה-BIOS. ן, יוצג לגביו מידע מפורט א מציע. להלן האפשרויות שעשויות
		שניתן להפעלה מכו כונני תקליטונים ישו	
		לדוגמה, ניתן להפו	Dr (הדמיית כונן) ת כונן להתקן אחסון מסוים. פוך את כונן Zip לכונן בר-אתחול בהדמיית תקליטון).
			Emulation Options (אפשרויות הדמיה)
		כונן ATAPI Zip כונן	None (ללא) (התייחסות כאל "אחר"). Diskette (תקליטון) (התייחסות כאל כונן תקליטונים).
		IDE דיסק קשיח	None (ללא) (התייחסות כאל "אחר"). Disk (דיסק) (התייחסות כאל כונן דיסק קשיח).

		(המשך) (Computer Setup
	תיאור	אפשרות	כותרת
Emulation Options אפשרויות הדמיה (המשך)	(סוג כונן) Drive Type (<i>המשך)</i>	Device Configuration (תצורת התקנים) (המשך)	(אחסון) Storage (המשך)
אין אפשרויות הדמיה זמינות.	תקליטון ישן		
אין אפשרויות הדמיה זמינות.	IDE כונן תקליטורים		
None (ללא) (התייחסות כאל "אחר"). Diskette (תקליטון) (התייחסות כאל כונן תקליטונים).	ATAPI LS-120		
ערכי ברירת מחדל) Defa	ult Values IDE/SATA של IDE/SATA)		
• ,	Multisector Transfers מרובים) (<i>דיסקי ATA בל</i> ב		
שרויות (על פי יכולות	הגדרת מספר הסקטורים multi-sector PIO. האפע המתקן) הן "מבוטל", 8 ו-3		
העברה) <i>(התקני ATA בלבד)</i>	מצב ר) Transfer Mode		
	ציון מצב העברת הנתונים (בהתאם ליכולות ההתקן) iced DMA, Ultra DMA 0 ו-Max UDMA.		



	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
מצב תרגום) (דיסקי ATA מצב תרגום) (דיסקי Translation Mode בלבד) בחירת מצב התרגום שישמש את ההתקן. הגדרה זו מאפשרת ל-BIOS לגשת לדיסקים, אשר חולקו למחיצות ופורמטו במערכות אחרות, ושקיימת אפשרות שמשתמשי גרסאות ישנות יותר של UNIX (כלומר, SCO UNIX גרסה 3.2) יזדקקו להם. האפשרויות הן Automatic (אוטומטי), Bit-Shift (אוטומטי), User ,LBA Assisted	Device Configuration (תצורת התקנים) <i>(המשך)</i>	(אחסון) Storage (המשך)
זהירות: במצב רגיל אין לשנות את מצב התרגום שנבחר אוטומטית על ידי BIOS. אם מצב התרגום שנבחר אינו מתאים למצב התרגום שהיה פעיל כשהדיסק חולק למחיצות ועבר פירמוט, לא ניתן יהיה לגשת לנתונים שבדיסק.		
(פרמטרים של תרגום) Translation Parameters (<i>דיסקי ATA בלבד)</i>		
תכונה זו מופיעה רק כאשר מצב התרגום User (משתמש) נבחר.		
התכונה מאפשרת הגדרת פרמטרים (צילינדרים לוגיים, ראשים וסקטורים לרצועה) שבהם ישתמש BIOS כדי לתרגם בקשות קלט/פלט לדיסק (ממערכת ההפעלה או מיישום) למושגים שיובנו על-ידי הדיסק הקשיח. מספר הצילינדרים הלוגיים לא יעלה על 1024. מספר הראשים לא יעלה על 256. מספר הסקטורים לרצועה לא יעלה על 63. שדות אלה יהיו נראים ובלתי ניתנים לשינוי, כשמצב תרגום הכונן יוגדר כ-User (משתמש).		
(אתחול ממדיה שליפה) Removable Media Boot הפעלה/ביטול היכולת לאתחל את המחשב ממדיה שליפה.	Storage Options (אפשרויות אחסון)	

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
Legacy Diskette Write (כתיבה לתקליטון ישן) הפעלה/ביטול של היכולת לכתוב נתונים לתקליטונים ישנים. לאחר שמירת השינויים בכתיבה למדיה שליפה, המחשב יבצע אתחול. כבה את המחשב והדלק אותו שוב ידנית.	Storage Options (אפשרויות אחסון) <i>(המשך)</i>	(אחסון) Storage (המשך)
(העברת נתוני BIOS DMA Data Transfers) מאפשרת לקבוע את אופן הטיפול בבקשות פלט/קלט מאפשרת לקבוע את אופן הטיפול בבקשות פלט/קלט של הדיסק על-ידי ה-BIOS. כאשר האפשרות "Enable" יטפל בבקשות קריאה וכתיבה של דיסק ATA באמצעות העברות נתוני DMA. כאשר האפשרות "Disable" (מבוטל) נבחרת, ה-BIOS יטפל בבקשות קריאה וכתיבה של דיסק ATA באמצעות העברות נתוני PIO.		

המשך

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
ארווית SATA Emulation (הדמיית SATA Emulation) מאפשרת לבחור כיצד מערכת ההפעלה מבצעת גישה לבקר SATA ולהתקני SATA.	Storage Options (אפשרויות אחסון) (המשך)	(אחסון) Storage (המשך)
אפשרות ברירת המחדל היא "Separate IDE Controller" (בקר IDE נפרד). במצב זה ניתן לבצע גישה ל-4 התקני SATA ול-2 התקני SATA לכל היותר. בקרי SATA ו-PATA נראים כשני בקרי IDE נפרדים. השתמש באפשרות זו עם חלונות 2000 ועם חלונות XP של מיקרוסופט.		
• SATA Primary Device 0-נראה כ-SATA 0 (התקן SATA ראשי).		
• SATA Secondary Device (אם קיים) נראה כ- SATA 1 (התקן SATA משני)		
"Combined IDE Controller" היא האפשרות האחרת. במצב זה ניתן לבצע גישה ל-2 התקני PATA ו-2 התקני SATA לכל היותר. בקרי SATA ו-PATA נראים כבקר IDE אחד משולב. השתמש באפשרות זו עם חלונות 98 ועם מערכות הפעלה מוקדמות יותר.		
SATA מחליף את PATA Primary Device 0 • SATA 3 מחליף את PATA Primary Device 1		
IDE Controller (בקר IDE) הפעלה או ביטול של בקר IDE ראשי. תכונה זו נתמכת בדגמים נבחרים בלבד.		
(בקר SATA ראשי) Primary SATA Controller הפעלה או ביטול של בקר SATA ראשי.		

המשך

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
SATA בקר) Secondary SATA Controller משני)	Storage Options (אפשרויות אחסון) <i>(המשך)</i>	(אחסון) Storage (המשך)
מאפשר למשתמש להפעיל או להשבית את בקר SATA המשני. תכונה זו נתמכת בדגמים נבחרים בלבד.		
מאפשרת ביצוע בדיקה עצמית בדיסקים קשיחים מסוג ATA היכולים לבצע בדיקות עצמיות של מערכת הגנת הכונן (DPS).	DPS Self-Test (בדיקה עצמית של DPS)	
אפשרות זו תוצג רק אם מחובר למערכת דיסק קשיח אחד לפחות, בעל יכולת לבצע בדיקות עצמיות של DPS.		

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות: ציון סדר הבדיקה של התקנים מחוברים (כגון התקן USB flash media, כונן תקליטונים, דיסק קשיח, כונן אופטי או כרטיס ממשק רשת) לאיתור מערכת הפעלה הניתנת לאתחול. כל התקן ברשימה עשוי להיכלל או שלא להיכלל ברשימת מקורות האתחול של מערכת ההפעלה. ציון סדר הדיסקים הקשיחים המחוברים. הדיסק הקשיח הראשון בסדר ההפעלה יקבל עדיפות ברצף האתחול, והוא יוכר ככונן C (אם קיימים התקנים מחוברים).	(סדר האתחול) Boot Order	(אחסון) Storage (המשך)
מבוססת MS-DOS.		
קיצור דרך לדריסה זמנית של סדר האתחול כדי לאתחל פעם אחת מהתקן אחר מהתקן ברירת המחדל בהתאם להגדרה של סדר האתחול, הפעל מחדש את המחשב והקש על F9 כאשר נורת הצג הופכת לירוקה. לאחר סיום הבדיקה העצמית מוצגת רשימה של התקנים הניתנים לאתחול. השתמש במקשי החצים כדי לבחור בהתקן הרצוי והקש על Enter. המחשב יבצע אתחול מההתקן הנבחר שאינו ברירת המחדל בפעם הנוכחית בלבד.		

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
מאפשרת להגדיר ולהפעיל סיסמת הגדרות (סיסמת מנהל מערכת).	Setup Password (סיסמת הגדרות)	(אבטחה) Security
אם הוגדרה סיסמה, היא נדרשת כדי לשנות אפשרויות בכלי העזר Computer Setup, לבצע הבזק זיכרון ולערוך שינויים בהגדרות חבר-והפעל מסוימות בסביבת חלונות.		
למידע נוסף, ראה <i>מדריך לאיתור תקלות</i> ב- <i>Documentation</i> CD (תקליטור התיעוד).		
מאפשרת להגדיר ולהפעיל סיסמת הפעלה.	Power-On Password	
למידע נוסף, ראה <i>מדריך לאיתור תקלות</i> ב- <i>Documentation</i> CD (תקליטור התיעוד).	(סיסמת הפעלה)	
מאפשרת להגדיר אם לדרוש סיסמה עבור אתחול חם (CTRL+ALT+DEL).	Password Options (אפשרויות של סיסמאות)	
למידע נוסף, ראה <i>מדריך לניהול שולחן העבודה</i> ב- <i>Documentation</i> CD (תקליטור התיעוד).	(אפשרות זו תופיע רק אם הוגדרה סיסמת הפעלה).	
מאפשרת להפעיל/לבטל כרטיס חכם שישמש כתחליף לסיסמת הפעלה.	Pre-Boot Authorization (הרשאה לפני אתחול)	
מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות:	(כיסוי חכם) Smart Cover	
 נעילה/שחרור של מנעול הכיסוי. הגדרת חיישן הסרת הכיסוי לאחת האפשרויות הבאות: Disable/Notify User/Setup Password (ביטול/הודעה למשתמש/סיסמת הגדרות) 		
הודעה למשתמש מתריעה בפני המשתמש כי החיישן גילה שהכיסוי הוסר ממקומו. האפשרות Setup Password מחייבת להזין את סיסמת ההגדרות כדי לבצע אתחול של המחשב במקרה שהחיישן גילה שהכיסוי הוסר ממקומו.		
תכונה זו נתמכת בדגמים נבחרים בלבד. למידע נוסף, ראה <i>מדריך לניהול שולחן העבודה</i> ב- <i>Documentation</i> CD (תקליטור התיעוד).		
Co משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב.	mputer Setup-יות מסוימות ב	תמיכה באפשרוי

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות: הפעלה/השבתה של התקן האבטחה המשובצת. איפוס ההתקן להגדרות היצרן. תכונה זו נתמכת בדגמים נבחרים בלבד. למידע נוסף, ראה מדריך לניהול שולחן העבודה ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד).	Embedded Security (אבטחה משובצת)	(אבטחה) Security (המשך)
הפעלה/השבתה של יציאות טוריות, יציאה מקבילית, יציאות USB קדמיות, שמע המערכת, בקרי רשת (בדגמים אחדים), התקני MultiBay (בדגמים אחדים), בקר SMBus ובקרי SCSI (בדגמים אחדים).	Device Security (אבטחת התקנים)	
מפעיל/משבית את יכולת המחשב לבצע אתחול ממערכת הפעלה המותקנת בשרת הרשת. (תכונה זו קיימת בדגמי NIC בלבד; בקר הרשת חייב להימצא באפיק PCI או שעליו להיות משובץ בלוח המערכת).	Network Service Boot (אתחול שירות רשת)	



	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
מאפשרת הגדרה של: • תווית נכס (זיהוי של 18 בתים) ותווית בעלות (זיהוי של 80 בתים) המוצגות במהלך הבדיקה העצמית של המחשב.	System IDs (זיהויי המערכת)	(אבטחה) Security (המשך)
למידע נוסף, ראה מדריך לניהול שולחן העבודה ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד). • מספר סידורי של המארז או מספר זיהוי אוניברסלי ייחודי (UUID). ניתן לעדכן את UUID רק אם המספר הסידורי הנוכחי של המארז אינו תקף. (מספרי זיהוי אלה נקבעים בדרך כלל במפעל הייצור והם משמשים לזיהוי חד משמעי של המערכת). • הגדרות מקלדת מקומיות (לדוגמה, אנגלית או גרמנית) לצורך הכנסת זיהוי המערכת.		
מאפשרת להקצות או לשנות סיסמת master או סיסמת המשתמש עבור כוננים קשיחים מסוג סיסמת המשתמש עבור כוננים קשיחים מסוג MultiBay. כשתכונה זו מופעלת, המשתמש מתבקש להזין את אחת מסיסמאות DriveLock בזמן הבדיקה העצמית של המחשב. אם אף סיסמה לא הוזנה בהצלחה, הדיסק הקשיח לא יהיה נגיש עד להזנת אחת הסיסמאות בהצלחה במהלך רצף האתחול הקר. אפשרות זו תופיע רק במקרה שבו לפחות כונן MultiBay אחד, התומך בתכונת DriveLock, מחובר למערכת.	DriveLock Security (DriveLock אבטחת)	
למיו ע נוסף, ראה <i>מדריך לניהול שולחן העבודה</i> ב- <i>Documentation</i> CD (תקליטור התיעוד).		
Comp משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב.	יות מסוימות ב-outer Setup	תמיכה באפשרו

המשך

(המשך) Computer Setu			
תיאור	אפשרות	כותרת	
Enable/Disable (הפעלה/השבתה) מציב Data Execution Prevention מסייע למנוע פרצות אבטחה במערכת ההפעלה. של אפשרות זו נכנסת לתוקף רק אם המעבד	Data Execution Prevention (מניעת הפעלת נתונים)	(אבטחה) Security (המשך)	
ומערכת ההפעלה שנמצאים בשימוש תומכים במצב Data Execution Prevention ומשתמשים בו.			
מאפשרת להפעיל או להשבית אבטחת רשומת אתחול ראשית (MBR).	Master Boot Record אבטחת רשומת) Security		
כשאפשרות זו זמינה, BIOS דוחה את כל בקשות הכתיבה לרשומת האתחול הראשית על הדיסק בר-האתחול הנוכחי. עם כל הדלקה או אתחול של המחשב, משווה BIOS את רשומת האתחול הראשית בדיסק הקשיח המבצע אתחול לרשומת האתחול הראשית האחרונה שנשמרה. אם יתגלו שינויים, ניתן לשמור את רשומת האתחול הראשית לדיסק הקשיח המבצע אתחול, לחזור לרשומת האתחול הראשית האחרונה שנשמרה, או להשבית את אבטחת רשומת האתחול הראשית. תידרש להכניס סיסמת הגדרות, אם זו הוגדרה.	אתחול ראשית)		
השבת את אבטחת רשומת האתחול הראשית לפני כל שינוי מכוון של פירמוט או חלוקת הדיסק בר-האתחול הנוכחי. מספר כלי עזר (כגון FORMAT- FDISK האתחול הראשית.			
אם אבטחת רשומת האתחול הראשית זמינה, והגישות אל הדיסק מטופלות על-ידי BIOS, בקשות הכתיבה לרשומת האתחול הראשית יידחו, וכלי העזר ידווחו על שגיאות.			
אם אבטחת רשומת האתחול הראשית זמינה, והגישות לדיסק מטופלות על-ידי מערכת ההפעלה, כל שינוי ברשומת האתחול הראשית יתגלה על-ידי BIOS במהלך האתחול הבא, ותוצג הודעת התראה של אבטחת רשומת האתחול הראשית.			

(המשך) Computer Setup		
תיאור	אפשרות	כותרת
שמירת עותק גיבוי של רשומת האתחול הראשית של הדיסק בר האתחול הנוכחי. מופיע אך ורק אם אבטחת רשומת האתחול הראשית מופעלת.	Save Master Boot Record (שמור רשומת אתחול ראשית)	(אבטחה) Security (המשך)
שחזור רשומת האתחול הראשית בדיסק בר האתחול הנוכחי. אפשרות זו תופיע רק אם יתקיימו כל התנאים הבאים:	Restore Master Boot Record (שחזור רשומת אתחול ראשית)	
 אבטחת רשומת האתחול הראשית מופעלת. עותק גיבוי של רשומת האתחול הראשית כבר נשמר. דיסק האתחול הנוכחי הוא אותו דיסק שממנו נשמר עותק הגיבוי של רשומת האתחול הראשית. 		
זהירות: שחזור רשומת האתחול הראשית שכבר נשמרה לאחר שכלי עזר של הדיסק או מערכת ההפעלה שינו אותה, עלול להפוך את הנתונים בדיסק לבלתי נגישים. שחזר רשומת האתחול הראשית שנשמרה בעבר רק אם אתה בטוח כי רשומת האתחול הראשית של דיסק האתחול הנוכחי השתבשה או נפגעה מווירוס.		

	(המשך)	Computer Setup
	אפשרות	כותרת
 ניהול צריכת החשמל בזמן ריצה - הפעלה/השבתה. באמצעות אפשרות זו, חלק ממערכות ההפעלה יכולות להקטין את המתח והתדר של המעבד, כאשר התוכנה הנוכחית אינה מחייבת ניצול של מלוא היכולות של המעבד. חיסכון בצריכת חשמל בהעדר פעילות - מורחב/רגיל. באמצעות אפשרות זו, מערכות הפעלה מסוימות יכולות להקטין את צריכת החשמל של המעבד כאשר המעבד אינו פועל.	OS Power Management (ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה)	Power (צריכת חשמל)
ניהול צריכת חשמל של SATA מפעיל או משבית את אפיק SATA ו/או ניהול צריכת חשמל של התקן.	Hardware Power Management (ניהול צריכת החשמל של החומרה)	
מצב מאוורר בהעדר פעילות – תרשים זה שולט במהירות המאוורר המינימלית המותרת.	(תרמי) Thermal	

		(המשך)	Computer Setup
וור	תיא	אפשרות	כותרת
פשרת הגדרה של: מצב הבדיקה העצמית (FullBoot ,QuickBoot, vailBoot, ctilBoot, ctilBoot, ctilboot, ctilboot, early and sold	מא •	Power-On Options (אפשרויות הפעלה)	*Advanced (מתקדם) *למשתמשים מתקדמים בלבד

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
 מאפשרת הגדרה של: Option ROM prompt (enable/disable) (הודעת ROM אופציונלי (הפעלה/השבתה)) – הפעלת תכונה זו תגרום למערכת להציג הודעה לפני טעינת אפשרויות ROM. (תכונה זו נתמכת בדגמים נבחרים בלבד). מקור האתחול ליקיצה מרחוק (שרת מרוחק/דיסק קשיח מקומי). לאחר נפילת מתח (כיבוי/הפעלה): לאחר נפילת מתח, אם תחבר את המחשב לפס מתח חשמלי מתח, אם תחבר את המחשב באמצעות השימוש ותרצה לספק מתח למחשב באמצעות השימוש במתג שעל פס המתח, הגדר אפשרות זו כ-no (פועל). אם תנתק את המתח מהמחשב באמצעות מפסק שבלוח השקעים, לא תוכל להשתמש בתכונת ההשעיה/שינה או בתכונות הניהול מרחוק. 	Power-On Options (אפשרויות הפעלה) (<i>המשך</i>)	*Advanced (מתקדם) <i>(המשך)</i> *למשתמשים מתקדמים בלבד
 השהיית POST (בשניות) (הפעלה/השבתה) הפעלת תכונה זו תוסיף השהיה המוגדרת על ידי המשתמש לתהליך הבדיקה העצמית של המחשב. השהיה זו דרושה לעתים לדיסקים קשיחים בכרטיסי מחשב מסוימים, המתחממים לאט במידה כזו, שהם אינם מוכנים לבצע אתחול עם סיום הבדיקה העצמית של המחשב. השהיית הבדיקה העצמית מעניקה לך זמן נוסף להקיש על F10 כדי להיכנס ל-Computer Setup. 		

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
 מאפשרת הגדרה של: (הפעלה/השבתה)). הפעלת תכונה זו מאפשרת (הפעלה/השבתה)). הפעלת תכונה זו מאפשרת למערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט לרוץ למערכות הפעלה מסוימות שאינן מערכות של מיקרוסופט לדי לאפשר פעולה תקינה שלהן. מיקרוסופט כדי לאפשר פעולה תקינה שלהן. מיקרוסופט כדי לאפשר פעולה תקינה שלהן. ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (enable/disable in ACPI/USB Buffers) (nixy Beydu תכונה זו ACPI/USB (enable/disable in הוא שכמות מסוימת של זיכרון מתחת ל-MB משתחררת לשימוש על ידי זיכרונות ROM אופציונליים. החיסרון הוא שמנהל זיכרון פופולרי אופציונליים. החיסרון הוא שמנהל זיכרון פופולרי BOB ממוקמים בראש הזיכרון, ובמערכת יש זיכרון BOB בנפח של BOB או פחות. AMB בנפח של BOB או פחות. Hyper-threading (enable/disable) הגבלת הערך המרבי של CPUID ל-3 – הגבלת המיקרו-מעבד. הפעל תכונה זו אם אתה מבצע אתחול ל-WinNT. WinNT - WinNT. 	Power-On Options (אפשרויות הפעלה) (המשך)	*Advanced (מתקדם) (<i>המשך)</i> *למשתמשים מתקדמים בלבד
מאפשרת להגדיר הפעלה אוטומטית של המחשב בזמן שתציין.	הפעלת BIOS Power-On (BIOS	
מאפשרת להגדיר משאבים עבור התקני לוח המערכת או להשבית התקנים אלה (בקר תקליטונים, יציאה טורית או יציאה מקבילית).	Onboard Devices (התקנים בלוח המערכת)	

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
 הצגת רשימה של התקני PCI המותקנים כעת, והגדרות IRQ של התקנים אלה. מאפשרת שינוי תצורה של הגדרות IRQ עבור התקנים אלה או השבתתם באופן מוחלט. להגדרות אלה אין כל השפעה במערכת הפעלה מבוססת-APIC. 	(PCI התקני) PCI Devices	*Advanced (מתקדם) <i>(המשך)</i> *למשתמשים מתקדמים בלבד
בדגמים נבחרים, מאפשרת הפעלה או השבתה של: PCI SERR (יצירת PCI SERR#). PCI VGA palette snooping opalette snooping במרחב הגדרת התצורה של PCI. יש בו צורך אך ורק כשמותקן במערכת יותר מבקר גרפי אחד.	אפשרויות (אפשרויות Bus Options (אפיק)	

משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב. Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב.

המשך

		(המשך)	Computer Setup
אור	תיא	אפשרות	כותרת
הפשרת הגדרה של: Printer mode (מצב מדפסת) (דו-כיווני, EPP & ECP פלט בלבד). Num Lock פלט בלבד). Num Lock פלט בלבד). So Wake on LAN (הפעלה/כיבוי). להשבתת תכונת So Wake on LAN במהלך מצב Cari (SS), השתמש במקשי החצים (הימני השמאלי) כדי לבחור בתפריט באפשרות והשמאלי) כדי לבחור בתפריט באפשרות (אפשרויות התקן), והשבת את התכונה Device Options (מתקדם) > Wake on Lan (אפשרויות התקן), והשבת את התכונה So Wake on Lan במהלך So. היא אינה משפיעה על יכולת המחשב לעבור למצב Wake on LAN ממצב השחשב לעבור למצב Wake on LAN ממצב So באמצעות הרשת. אפשרות זו אינה משפיעה על פעולת חיבור הרשת בזמן משפיעה על פעולת חיבור הרשת בזמן שהמחשב פועל. Pudad iray (אומין) כדי לבחור בתפריט Device Security (אבטחת (אבטחה) > Device Security (אבטחת (אבטחה) Controller התקנים). הגדר את אפשרות זו מונעת שימוש בבקר הרשת על-ידי מערכת ההפעלה, (התקן מוסתר). אפשרות זו מונעת שימוש בבקר הרשת על-ידי מערכת ההפעלה, ומפחיתה את צריכת החשמל של המחשב במצב So. Processor cache (enable/disable) (מטמון מעבד במצב So.)		Device Options (אפשרויות התקנים)	*Advanced (מתקדם) (<i>המשך)</i> *למשתמשים מתקדמים בלבד

	(המשך) Computer Setup
תיאור	כותרת אפשרות
מאפשרת הגדרה של: Unique Sleep State Blink Patterns (תבניות הבהוב ייחודיות במצב שינה). מאפשרת בחירה בתבנית הבהוב של הנורות המזהה כל אחד ממצבי השינה. Integrated Video (enable/disable) (וידאו משולב (הפעלה/השבתה)) מאפשרת להשתמש בווידאו משולב ובווידאו PCI Up Solution בו-זמנית (אפשרות זו זמינה בדגמים נבחרים בלבד).	אפשרויות Device Options *Advanced (מתקדם) (<i>המשך</i>) *למשתמשים (<i>המשך</i>) מתקדמים בלבד
מבטלת באופן אוטומטי את הווידאו [,] המשולב. כאשר וידאו PCI Express מופעל, וידאו משולב צריך להישאר מושבת. • (Monitor Tracking (enable/disable)	
ר אווא איז אווא איז אווא איז איז אווי פוני בג (הפעלה/השבתה)). מאפשרת ל-ROM לשמור נתוני נכס של הצג.	
 NIC PXE Option ROM Download (enable/disable) (הורדת ROM של אפשרות (enable/disable) (הורדת ROM). BIOS. (הפעלה/השבתה)). BIOS כולל ROM לכרטיס זיכרון אופציונלי המאפשר ליחידה לבצע אתחול דרך רשת לשרת PXE. הדבר משמש בדרך כלל להורדת מסך ארגוני לדיסק הקשיח. האפשרות של ROM כרטיס מחשב גוזלת נפח זיכרון של פחות מ-HMB, שנהוג לכנותו מרחב מוגבל. אפשרות F10 ומאפשרת למשתמשים מוגבל. אפשרות F10 זו מאפשרת למשתמשים לבטל הורדה של ROM זה וכך מעניקה נפח CCH רב יותר לכרטיסי מחשב נוספים הזקוקים לנפח רב יותר לכרטיסי מחשב נוספים הזקוקים לנפח ROM. ברירת המחדל תהיה לבטל את זיכרון כרטיס המחשב האופציונלי. 	

המשך

	(המשך) C	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
מוצגת אך ורק אם יש מספר מתאמי ווידאו PCI במערכת. מאפשרת למשתמש להגדיר איזה בקר VGA ישמש כ"בקר אתחול" או כבקר VGA ראש	PCI VGA Configuration (PCI VGA תצורת)	



שחזור הגדרות התצורה

קיימות שתי דרכים לשחזור הגדרות התצורה בכלי העזר (F10).

שיטה ראשונה: התכונות Flash ROM CMOS Archive ו-Restore שימוש בדריסה באמצעות מתג ההפעלה

הגדרות המחשב) נשמרות (הגדרות למmos) של CMOS של CMOS) הגדרות תצורת המחשב) נשמרות האדרות האדרות המחשב) נשמרות האדרות האדר

בכל פעם שהמחשב מבצע אתחול, ROM המערכת שומר עותק של NVRAM אם (כולל CMOS), סיסמאות ומשתני מערכת אחרים) ב-flash ROM. אם המערכת אינה יציבה, ניתן לשחזר את העותק התקין הידוע האחרון של NVRAM באמצעות תכונה הנקראת "power button override" (דריסה באמצעות מתג ההפעלה). כדי לשחזר את NVRAM, בצע את הפעולות הבאות:

- 1. אם למחשב יש נפילות מתח, לחץ על מתג ההפעלה.
- מיד לאחר הלחיצה על מתג ההפעלה (במהלך הבדיקה העצמית של המחשב), לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה עד שהמחשבה נכבה (כארבע שניות).

במהלך האתחול הבא, ROM מאתר את "power button override" (דריסה במהלך האתחול הבא, שבוצעה, ועותק הגיבוי של NVRAM משוחזר אוטומטית.



זהירות: ניתוק כבל החשמל במהלך הבדיקה העצמית של המחשב עלול להשחית את מסך הפתיחה (המסך עם הלוגו המוצג במהלך הבדיקה העצמית של המחשב). ביצוע הבזק ל-ROM נדרש כדי לשחזר את מסך הפתיחה, אם כי המחשב ימשיך לפעול באופן תקין.



עקב השימוש בתכונה ״דריסה באמצעות מתג הפעלה״, לא ניתן לכבות את המחשב באמצעות מתג ההפעלה מיד לאחר הפעלתו במהלך הבדיקה העצמית. הצג חייב לדלוק לפני שניתן יהיה לכבות את המחשב באמצעות מתג ההפעלה.

שיטה שניה: שמירה במדיה נשלפת ושחזור ממדיה נשלפת

שיטת שחזור זו מחייבת להפעיל תחילה את הפקודה שיטת שחזור זו מחייבת להפעיל תחילה את הפקודה Computer Setup לפני ביצוע (שמור במדיה נשלפת) בכלי העזר Save to Removable Media" בעמוד 4 בטבלת האפשרויות (Computer Setup).



מומלץ לשמור את השינויים בהגדרות התצורה של המחשב בתקליטון, בהתקן USB flash media או בהתקן דמוי תקליטון (התקן אחסון המוגדר לדמות כונן תקליטונים), ולשמור את התקליטון או ההתקן לשימוש עתידי במקרה הצורך.

כדי לשחזר את הגדרות התצורה, הכנס את התקליטון, את התקן USB flash או מדיית אחסון אחרת המדמה תקליטון, שעליהם שמרתם את media Restore from Removable Media הגדרות התצורה, והפעל את הפקודה Computer Setup (F10). (שחזר ממדיה נשלפת) מתוך כלי העזר "Restore from Removable Media" בעמוד 4 בטבלת האפשרויות של (Computer Setup).